

IWANO

人中華鍋SF

使用説明書

ご使用前に必ずこの使用説明書をご覧ください。

はじめに

このたびは、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品の機能を十分活用していただくために、ご使用になる前に本書をよくお読みください。

商標について

IWANO、IWANOロゴは、株式会社ユニバーサル物産の商標または登録商標です。

ご注意ください

下記マークの内容については特に注意をしてお使いください。



警告

このマークを守らなかった場合、人が重大な障害を受ける可能性があることを示すマークです。



注意

このマークを守らなかった場合、人が軽傷または中程度の障害を受けたり、物的損害の可能性のあることを示すマークです。

本体について



警告

- ・加熱中・加熱直後は、高温となりますのでご注意ください。



注意

- ・本体にヒビや欠けが生じた場合は、ご使用をおやめください。
- ・調理中や直後は本体が熱くなっています。やけどの危険がありますので幼児の手に触れることのないよう十分に注意してください。

取り扱い上の注意

お使いになる前に

- ・ ご使用前に必ずクリア塗装(サビ止め塗装)を取り除いてからご使用ください。
- ・ 表面の色ムラ、斑点模様、緑の気泡は、製造工程上発生してしまうものですが、ご使用上問題はありません。加熱されることにより、色ムラも斑点模様も緑の気泡もなくなります。
- ・ 本製品に施しているクリア塗装(サビ止め装塗)は、あくまでも使用開始になるまでのサビ止め目的であります。使用している塗料は食品衛生法の規格に適合しており、完全に除去されていない状態でそのまま使用しても衛生上問題はありません。しかし料理の味等が変化してしまう可能性がありますので、最初に取り除いてからご使用ください。
- ・ 本製品はコンロ中央部に乗せて安定させて使用してください。
- ・ 火がハンドルに当たらないように、また隣接するコンロの火が当たらないように向きを調整して使用してください。
- ・ 極度の空だきはしないでください。
- ・ 吹きこぼれ、煮こぼれしないように使用してください。ガスの火が消えたり、ガス機器の故障原因となります。
- ・ 天ぷら料理等に使用する場合、油量は深さ1/3を目安にしてください。油が吹きこぼれると火災の危険があります。また調理中に場所を離れる時は必ず火を止めてください。
- ・ ストープの上では危険ですので使用しないでください。
- ・ 調理をする際、酸等の多い料理(トマト料理等)やアクの強い材料(ごぼう、れんこん等)で調理をされた場合、食材の成分と鉄分が反応して、変色することがあります。味に影響はなく体にも無害でありご使用上問題ありませんのでご了承ください。
- ・ 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合は、使用しないで購入先や問い合わせ先にご連絡ください。
- ・ ワイヤー仕様のハンドルは、ゆるんだら使用しないでください。脱落してやけど等の危険があります。またハンドルのガタツキや破損に対し、改造や応急処置等の手当てをして使用することは危険ですので絶対にしないでください。
- ・ 使用の際、ハンドルの根元が熱くなりますのでミトンやタオルをご使用ください。

お手入れについて(使用后・2回目以降)

- ・調理後は本製品が温かいうちにタワシ等を使用して、お湯で汚れを落としてください。
- ・食器用洗剤、食洗機を使用しますと、本製品になじませた油まで洗い流されてサビが発生しやすくなりますのでご注意ください。
- ・焦げ付きやこびりついた汚れ、また発生してしまったサビはタワシ等でこすって落としてください。サビを落としたら洗い流し、水気をよく拭き取ってから油を塗ってください。

保管について

- ・クリア塗装(サビ止め塗装)はあくまで使用前までのサビ止め加工のため、取り除かれると本製品が非常にサビやすい状態となります。ご使用後はよく水気を拭き取ってから、薄く油を塗って保管してください。

【クリア塗装(サビ止め塗装)の取り除き方法】

■ガス火の場合

1.空焼きをします。

中火で熱し、徐々に強火にして15~20分本製品を傾けながら全体をむらなく加熱します。煙と特有の臭気が出ますが、これはクリア塗装(サビ止め塗装)が熱によって気化している状態になります。煙が出なくなるまで充分に加熱し本体の色が変わればクリア塗装(サビ止め塗装)がほとんど取り除かれています。

2.洗います。

本製品本体が冷えたら、タワシ等で内面を洗い流します。

本製品本体を洗い流した後は水気をよく拭き取ります。

3.野菜クズを炒めます。

野菜の皮や芯などの野菜クズを使って一度炒めものをしてください。焦げ付く一歩手前で炒めるのを止め、炒めた野菜クズを捨てます。

ここまでの作業で【クリア塗装(サビ止め塗装)の取り除き方法】は完了になります。後の作業は【お手入れについて】をご参照ください。

■IH(電磁調理器)の場合

- ・金属タワシ等で内外面のクリア塗装(サビ止め塗装)をこすり落としてください。
※水気をよく拭き取り、油を引いてからガス火の場合3.野菜クズを炒める作業を行ってください。

- ・IH(電磁調理器)での空焼きはお控えください。

※IHのトッププレートにクリア塗装(サビ止め塗装)が付着することがありますので速やかに拭き取ってください。(表面が熱くなっていますのでやけどに十分注意してください。)

※クリア塗装(サビ止め塗装)がIHのトッププレートに付着し、拭き取っても取れない場合は、IHのトッププレート用のクリームクレンザー等を使ってください。詳しくはIH(電磁調理器)の取扱説明書に記載されているお手入れ方法をご覧ください。

本製品に関するお問い合わせ

<株式会社ユニバーサル物産 IWANO事業部>

050-3627-0414 営業時間 9:30~14:30(平日のみ)

LINEでのご連絡は下記QRコードをスキャンしてください。

