

# IWANO

# 感動おひつ

## 使用説明書

ご使用前に必ずこの使用説明書をご覧ください。  
トースターでの炊飯方法はP.3をご覧ください。

## はじめに

このたびは、IWANO感動おひつをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品の機能を十分活用していただくために、ご使用になる前に本書をよくお読みください。

## 商標について

IWANO、IWANOロゴは、株式会社ユニバーサル物産の商標または登録商標です。

## ご注意ください

下記マークの内容については特に注意をしてお使いください。



### 警告

このマークを守らなかった場合、人が重大な障害を受ける可能性があることを示すマークです。



### 注意

このマークを守らなかった場合、人が軽傷または中程度の障害を受けたり、物的損害の可能性のあることを示すマークです。

## 本体およびフタについて



### 警告

- ・加熱中・加熱直後は、高温となりますのでご注意ください。
- ・われものですので、衝撃を与えないでください。
- ・天ぷら・フライなどの調理はしないでください。



### 注意

- ・本体にヒビや欠けが生じた場合は、ご使用をおやめください。
- ・急激な温度変化により、破損する場合があります。
- ・金属スプーンなどで、強くたたいたり、こすったりしないでください。

## 取り扱い上の注意

### お使いになる前に

- ・長時間使用しなかったときは、ひび割れや破損がないかを確認してください。
- ・直火、オーブン、電子レンジでの調理が可能です。IH調理器には対応していません。
- ・テーブルなどに置くときは、テーブルの表面を傷つけないよう、鍋敷きなどをご使用ください。

### お手入れについて

- ・食洗機もご使用いただけます。
- ・使用後は、柔らかいスポンジ等で洗い、水分をしっかりと拭き取ってください。
- ・長時間のつけおき洗いは、染みやカビの原因になりますのでおやめください。
- ・クレンザー、研磨剤、金属たわしなどは、傷や破損の原因となることがありますので、使用しないでください。
- ・頑固な汚れがある場合、短時間お湯に浸して汚れを浮かせるか、メラミンスポンジなどをご使用ください。
- ・においが気になる場合は、水1Lに対して重曹:大さじ4杯、酢:大さじ1杯を溶かした液体で煮沸していただくと、においが多少薄まります。
- ・カビが発生した場合は、市販の台所用漂白剤をご使用ください。
- ・ご使用していくと、焦げや染みなどの色がつくことがあります。
- ・廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。

### 保管について

- ・洗浄後、電子レンジで少し温めると(1分程度)、内部の水分がとび、早く乾きます。
- ・高温多湿の場所での保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通しの良い場所に、箱から出して保管してください。

## 使い方

### トースターでご飯を炊く場合の使用方法

1. お米を研ぎ、水を入れフタをする。※浸水は必要ありませんが、浸水するとよりおいしく召し上がれます。水分量はお米の1.2倍

**例) 1合の場合、水分量はおよそ220mL**

2. トースターの中央に置き、タイマーをセットする。

**1,200w以上(強) 15分**

**1,000w(強) 20-25分**

※寒い時期は2-3分タイマーを追加してください。

※温度設定がある場合は、強(250°C)で設定してください。

3. タイマーが切れたら、**庫内でそのまま15分蒸らす。**

※庫内は開けずに蒸らしてください。

※取り出す際は、容器が大変熱くなっていますので、ご注意ください。

※ヒーターが上下にあるトースターを推奨いたします。

※トースターの機種により、炊き上げ時間や炊き上がりに違いが出る場合があります。

### おひつとしての使用方法

- ・ ご飯を保存
- ・ レンジを使用したご飯の温め

### スチーマーとしての使用方法

- ・ 野菜をサッと濡らしてから、電子レンジで2-4分温めれば温野菜が出来上がります。

### 耐熱容器としての使用方法

- ・ オープンもご使用いただけます。

### 感動おひつを使ったレシピ

こちらからご覧ください。

<https://blog.i-wano.com/recipe-category/kandoohitsu>

## 本製品に関するお問い合わせ

<株式会社ユニバーサル物産 IWANO事業部>

050-3627-0414 営業時間 9:30~14:30(平日のみ)

LINEでのご連絡は下記QRコードをスキャンしてください。

